

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa

Dokumentacja zgodna z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR)

1. Dane Producenta

- **Nazwa firmy:** AMrise Aldona Migdalek
- **Marka:** Amrise
- **Adres pocztowy:** Spacerowa 12, 64-117 Gołanice
- **Adres e-mail:** aldonamigdalek@amrise.pl

2. Identyfikacja Produktu

- **Nazwa produktu:** Drewniana skrzynka narzędziowa / pojemnik wielofunkcyjny
- **Wymiary (dl. x szer. x wys.):** 44 cm x 19,5 cm x 30 cm
- **Materiał:** 100% naturalne drewno (surowe, bez impregnacji i powłok chemicznych)

3. Przeznaczenie i właściwości produktu

Skrzynka jest uniwersalnym produktem przeznaczonym do przechowywania i transportu. Została wykonana wyłącznie z surowego, naturalnego drewna. Ze względu na brak powłok chemicznych i farb, charakteryzuje się wysoką wszechstronnością i bezpieczeństwem ekologicznym. Możliwe zastosowania obejmują:

- Przechowywanie i przenoszenie ręcznych narzędzi warsztatowych, akcesoriów majsterkowicza oraz elementów złącznych.
- Przechowywanie suchych owoców, warzyw i innych płodów rolnych w warunkach domowych.
- Przechowywanie zabawek w przestrzeniach domowych.
- Podstawa do dekoracji, decoupage'u, samodzielnego malowania lub olejowania.

4. Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa (⚠)

- **Zagrożenie mechaniczne (drzazgi):** Ponieważ produkt jest wykonany z naturalnego drewna, istnieje naturalne ryzyko pojawienia się zadziórów lub drzazg wskutek użytkowania lub zmian wilgotności. Jeśli skrzynka jest wykorzystywana przez dzieci (np. jako pojemnik na zabawki), opiekun powinien regularnie weryfikować gładkość powierzchni. W razie potrzeby należy przetrzeć problematyczne miejsce drobnym papierem ściernym.
- **Ograniczenia wagowe:** Unikaj przeciążania skrzynki. Rekomendowane maksymalne obciążenie wynosi 30 kg. Znaczne przekroczenie tej wagi może doprowadzić do uszkodzenia rączki lub wyłamania dna.
- **Zagrożenie pożarowe:** Drewno jest materiałem łatwopalnym. Nie umieszczaj skrzynki w pobliżu otwartego ognia, pieców, nagrzewnic czy innych silnych źródeł ciepła.
- **Kontakt z wilgotną żywnością:** W przypadku przechowywania owoców miękkich lub warzyw podatnych na psucie, zaleca się wyłożenie wnętrza skrzynki czystym papierem lub materiałem. Surowe drewno może wchłaniać soki, co prowadzi do powstawania trwałych plam na dnie produktu.

5. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- Skrzynkę należy czyścić na sucho lub przy użyciu lekko wilgotnej, dobrze wyciśniętej ściereczki. Nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce.
- Przechowywać w suchych, przewiewnych pomieszczeniach. Długotrwały kontakt z wilgocią (np. pozostawienie na deszczu) może spowodować wypaczenie drewna, pęknięcia, a nawet rozwój pleśni i grzybów.
- Skrzynkę można poddać samodzielnej impregnacji (olejem jadalnym, pokostem lnianym, bejcą, lakierem) – należy wtedy dostosować środek ochronny do planowanego przeznaczenia (np. lakier z atestem do kontaktu z żywnością lub spełniający normę EN 71-3 dla zabawek).

6. Utylizacja (Ekologia)

Skrzynka jest w 100% biodegradowalna. W przypadku całkowitego zużycia lub zniszczenia, produkt niezaimpregnowany sztucznymi środkami chemicznymi można przeznaczyć na kompost, wykorzystać jako biomasę opałową (zgodnie z lokalnymi przepisami) lub wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na drewno / odpady zielone.