

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa Dokumentacja zgodna z wymogami Ogólnego Rozporządzenia o Bezpieczeństwie Produktów (GPSR)

1. Dane Producenta

Marka: Amrise **Nazwa firmy:** AMrise Aldona Migdalek **Adres pocztowy:** Spacerowa 12, 64-117 Gołanice **Adres e-mail:** aldona.migdalek@amrise.pl

2. Identyfikacja Produktu

- **Nazwa produktu:** Drewniany karmnik zasypowy dla ptaków
- **Kod SKU:** KAM0011, KAM0022,
- **Wymiary:** 20,5 cm (szerokość) x 19,5 cm (głębokość) x 19,7 cm (wysokość)
- **Materiał:** Drewno naturalne

3. Przeznaczenie i właściwości produktu Drewniany karmnik zasypowy służy do bezpiecznego i wygodnego dokarmiania ptaków w ogrodzie lub na balkonie.

- Konstrukcja posiada szeroki dach, który chroni pokarm przed deszczem i wiatrem.
- Ruchoma górna pokrywa z możliwością otwarcia ułatwia szybkie uzupełnianie ziaren.
- Przezroczyste ścianki ze szkła akrylowego (pleksi) oraz wycięcie w kształcie litery U pozwalają na stałą kontrolę ilości pokarmu i jego swobodne osypywanie się na tacę.
- Dno tacki wyposażone jest w cztery otwory drenażowe, które skutecznie odprowadzają wodę i utrzymują karmę w suchości.
- Uwaga: Przed pierwszym użyciem z przezroczystych szybek należy ściągnąć folię ochronną.

4. Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa (⚠)

- **Ryzyko drzazg:** Ze względu na wykonanie z naturalnego drewna, przy przenoszeniu, napełnianiu i zawieszaniu produktu istnieje ryzyko kontaktu z drzazgami. Zaleca się ostrożność.
- **Łatwopalność:** Karmnik jest wykonany z materiałów łatwopalnych (drewno, pleksi). Należy trzymać go z dala od otwartego ognia, grilli oraz silnych źródeł ciepła.
- **Pęknięcie od wilgoci:** Drewno to materiał naturalny, który może ulegać pękaniu lub odkształceniom pod wpływem długotrwałej ekspozycji na wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne.
- **Zasady montażu:** Upewnij się, że linka nośna jest zawieszona na stabilnej gałęzi lub mocnym haku. Nieprawidłowe zawieszenie grozi upadkiem karmnika i zranieniem.
- **Nadzór:** Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny uczestniczyć w napełnianiu karmnika wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- **Maksymalne obciążenie karmy:** [Wpisz maksymalną wagę karmy]

5. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

- **Czyszczenie:** Regularnie usuwaj resztki ziaren, łupiny i ptasie odchody z tacki drenażowej za pomocą szczotki lub wilgotnej szmatki, aby zapobiec rozwojowi chorób i pleśni. Szybki z pleksi przemywaj wyłącznie wodą, bez użycia ostrych środków chemicznych.

- **Konserwacja drewna:** Aby wydłużyć żywotność karmnika, raz w roku (najlepiej przed sezonem zimowym) zaimpregnuj drewno pokostem lnianym lub innym naturalnym, nietoksycznym impregnatem bezpiecznym dla zwierząt.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu sezonu dokarmiania karmnik należy dokładnie wyczyścić, osuszyć i przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu.

6. Utylizacja (Ekologia)

- Po całkowitym zużyciu karmnika należy rozdzielić jego elementy składowe.
- **Drewno:** Czyste drewno można przeznaczyć na opał (jeśli nie było malowane chemicznie), poddać kompostowaniu lub wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane/bio, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Pleksi:** Szybki z tworzywa sztucznego należy wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.
- **Metal:** Linkę mocującą należy wyrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).